


Regulagem da pressão:

Soltar e contraporca e girar a tampa no sentido horário para diminuir a pressão e anti horário pata aumentar a pressão

Ligação Elétrica:

O polo negativo do pressotado deve ligar com o positivo do dipositivo a ser instalado

Pressão: 0 a 400 bar



Material:		Tol.Geral:			Des.:	ORV			
Dimensão Bruta:		Acab.Geral:			Apr.:	Otávio			
Cementar:	Temperar:		Esc.::	1:1	Data:	12/12/07	Data:	Alterações::	
Control Star		Denominação: Válvula Pressostática					Código	200075	Rev.: